

## Justering av låshake

Har du problem med att stänga och öppna låshaken på din Eloflex? Vill du göra den lättare eller kanske trögare att låsa? Genom att spänna eller släppa de två fjädrarna vid sidan av låshaken kan du enkelt justera. Se bilden nedan.

